



INSTRUCTIONS RUBAN THERMOCOLLANT

- Étape 1) Laver/nettoyer le rideau comme indiqué sur l'étiquette d'entretien.
- Étape 2) Mesurer la longueur que doit avoir le rideau.
- Étape 3) Poser le tissu face arrière vers le haut et plier l'ourlet de manière à obtenir la longueur souhaitée.
- Étape 4) Poser un tissu humide sur l'ensemble de l'ourlet et repasser à haute température sans le ruban thermocollant jusqu'à ce que le tissu humide soit sec.
- Étape 5) Placer le ruban thermocollant à l'intérieur de l'ourlet. Placer à nouveau un tissu humide par dessus et repasser à haute température jusqu'à ce que le tissu humide soit sec. Répéter l'étape jusqu'à ce que l'ourlet soit repassé sur toute la longueur.
- Étape 6) Laisser le tissu refroidir. Vérifier que l'ourlet adhère correctement au rideau, puis découper l'excédant de tissu au niveau de l'ourlet. Terminé!

Remarque: ne pas repasser sans tissu humide pour ne pas endommager le tissu du rideau. Si le tissu est épais, placer deux bandes de ruban thermocollant l'un à côté de l'autre pour une meilleure adhérence.