

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(20° rollgeformt, Größe 150)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Revisionsblende

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

153

Überstand für Außenfensterbank
(kann bei Bedarf vor Ort durch Sie eingekürzt werden)

15

Fensterbank innen

Fensterbank außen

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Rollladenkasten

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Fenster

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

