

## Informations importantes au sujet de votre couverture de terrasse

1

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi un produit SKAN HOLZ.

**Avant de procéder au montage ou d'en charger l'équipe de monteurs, veuillez vérifier que le kit est complet en pointant la liste d'articles.**

Si une pièce est défectueuse ou manque, nous vous la livrerons **au plus vite**. Nous ne pouvons pas prendre en charge les frais occasionnés par le retard pour le constructeur.

**Veuillez faire preuve de compréhension pour le fait que nous ne pouvons accorder aucune garantie pour les vices suivants :**

- stockage dans de mauvaises conditions avant le montage
- ancrage incorrect dans le support ou fondation insuffisante (voir statique)
- ancrage incorrect sur le mur de la maison (conformément au calcul statique)
- dommages dus à des erreurs de montage
- dommages dus à des charges de neiges plus élevées que celles prévues dans le calcul statique.
- dégâts de tempêtes (sinistres) ou destruction violente
- dommages sur des constructions modifiées par le client
- formation naturelle de fissures, trous provenant de nœuds, torsions, modifications de la couleur ou modifications semblables (naturel, n'a pas d'influence sur la statique)

### Instructions de stockage avant le montage :

- stocker et/ou empiler le matériau à l'horizontale et au sec!
- protéger contre l'ensoleillement et l'humidité!



**L'accumulation de chaleur peut causer des décolorations et des déformations avec des plaques de toit empilées.**

**Le bois peut se déformer fortement dans un état lâche.**

### Instructions d'entretien :







Le bois n'est pas traité. De ce fait, il est absolument indispensable de le recouvrir régulièrement d'un enduit de protection!



Recommandation : traitement par imperméabilisation/fine de couche de lasure (protection contre le bleuissement, l'infestation des champignons, des insectes et protection contre les UV), revêtement final avec une couche épaisse de lasure (protection contre les intempéries et la résistance mécanique, protection contre les UV).

Pour les articles pré-teintés, voir les informations de la fiche d'information pour l'entretien des couleurs.

## Conseils et indications d'ordre général:

-  **Fondations conformément à la statique** (non compris dans le détail de la livraison): Béton C25/30, acier béton 500 (M), couverture béton de 5 cm, 3 Ø 12 k en croix sous le support chacun.
-  La surface des liteaux peut être nettoyée à l'eau savonneuse ou à l'eau. **Pour éviter les rayures, n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.**
-  **Vérifiez la capacité portante du mur concerné avant le montage!**  
**La charge portante supplémentaire d'un toit de terrasse est de 2,30 kN/m (env. 230kg/m); cette contrainte doit pouvoir être supportée de manière sûre par le mur porteur, les éventuels linteaux de fenêtre(s) et les chevilles.**  
**Le commerce spécialisé vous conseillera au sujet des chevilles murales agréées concernées.**  
**En général, la fixation se fait par ancrages d'injection M12, distants d'environ 50 cm, ce qui peut fortement varier selon le type de mur, et qui doit toujours être vérifié par un spécialiste.**
-  Lors du montage des pannes et des chevrons avec la vis C105-212, veuillez impérativement à ce que la tête de vis soit enfoncée de 6mm dans le bois.
-  **Attention!** Lors de la préparation du montage de la plaque, veiller à ce que le côté protégé contre les UV soit bien dirigé vers le haut (voir marquage sur le film de protection). Avant le montage des profilés en aluminium côté parement, veuillez enlever les films de protection des deux côtés.
-  Le toit n'est pas **praticable**. Il n'est permis d'y pénétrer qu'avec une **passerelle large d'au moins 50cm** (ne fait pas partie du volume de livraison).